


# FINGERABDRÜCKE

## RICHTIG SCANNEN!

### 1 KONTROLLFINGER

#### ▶ RICHTIG AUFGELEGT



#### ▶ FALSCH AUFGELEGT




Gedreht in eine beliebige Richtung



Ein Finger fehlt/  
Wird nicht erkannt



Finger zu nah  
aneinander




Finger zu weit  
auseinander



Finger zu tief  
aufgelegt



Finger zu hoch  
aufgelegt




Zu wenig Druck




Verschoben in eine  
beliebige Richtung




Zwei Finger statt  
einem Finger



Zu wenig Druck



Zu viel Druck




#### TIPPS


- ▶ Fehlende Finger bitte vor Aufnahme im Programm angeben, zur Vorbeugung von Fehlermeldungen.
- ▶ Aufnahmen der Kontrollfinger werden zur Kontrolle beim nächsten Schritt verwendet. Achten Sie deshalb auf eine gute Qualität der Abdrücke!

### 2 GEROLLTE EINZELFINGER


#### ▶ RICHTIG GEROLLT




#### ▶ FALSCH GEROLLT



Zu wenig Rollbreite



Abgehoben




Zu wenig Druck



Zu viel Druck



Über den Rand  
hinaus



Abgebrochen

#### TIPPS

- ▶ Das System kontrolliert bei jeder Aufnahme die Qualität und Reihenfolge. Dazu werden die Kontrollabdrücke verwendet.


# HANDABDRÜCKE

## RICHTIG SCANNEN!

### 3 HANDFLÄCHEN

#### ▶ RICHTIG AUFGELEGT


##### FINGER MIT FINGERWURZEL



##### HANDFLÄCHE



##### HANDKANTE




#### ▶ FALSCH AUFGELEGT




Fingerwurzel fehlt




Gedreht



Zu tief



Zu wenig Druck



Finger sichtbar




Handkante Gedreht  
in eine beliebige Richtung

### 4 FINGERKUPPEN

#### ▶ RICHTIG AUFGESTELLT

##### VIER FINGER MIT DAUMEN 45° AUFGESTELLT



## WORAUF KOMMT ES AN?



#### KERN:

- ▶ WIRBEL
- ▶ SCHLEIFE
- ▶ BOGEN

MUSS SICHTBAR SEIN

#### DELTA

SOLL SICHTBAR SEIN

#### MINUTIEN:

- ▶ VERZWEIGUNGEN
- ▶ LINIENENDE

SO VIELE WIE MÖGLICH